

Trendstar 20 SY
Használati és kezelési útmutató

1. Ülésmagasság állítás.
Az ülés alatt, jobboldalon elől található kar segítségével állítható az ülés magassága. Az ülést olyan magasságba kell állítani, hogy ülő helyzetben a láb kb. 90°-os szöget zárjon.
2. Szinkronmechanika.
Az ülés alatt, jobboldalon hátul található kar segítségével oldható és rögzíthető a szinkronmechanika, mely a háttámla és az ülés együttes, 3-1 arányú dőlését szabályozza. A kart teljesen felhúzva oldjuk ki a mechanikát és a háttámla szabadon dönthető lesz. A megfelelő dőlésszög beállítása után a kart lenyomva rögzítjük a forgószerkezet pozícióját.
3. Testsúlyhoz igazítható rugóerő.
Az ülés alatt, középen található marokcsavarral szabályozható a rugóerő. A rugóerőt úgy kell beállítani, hogy a háttámla folyamatosan megtámassza a hátgerincet, de ne nyomja azt. A rugóerőt a szinkronmechanika kioldott helyzetében célszerű szabályozni.
4. Állítható magasságú háttámla.
A háttámla magassága a háttámla megemelésével állítható a szükséges magassági pozícióba. A háttámlát úgy kell beállítani, hogy az integrált deréktámasz a megfelelő magasságba essen. Amennyiben lejjebb kívánja engedni a háttámlát, úgy fel kell húzni a maximális magasságba, majd leengedni a legalacsonyabb pozícióba és újra beállítható a kívánt magasság.
5. Állítható magasságú karfa (opció).
A karfa magassága a karfa felső része alatt elől található „gomb” megnyomásával állítható.
6. Görgők.
Önfékezős görgők szőnyegpadlóhoz. Kemény padlóhoz való görgőket külön kell rendelni.
7. Tisztítás.
A kereskedelembe kapható, megfelelő kárpittisztító eszközökkel.