

Profi Net 11
Használati és kezelési útmutató

1. Ülés magasság állítás.
Az ülés alatt, jobboldalt található hátsó kar mozgatásával állítható az ülés magassága. Az ülést olyan magasságba kell állítani, hogy ülő helyzetben a láb kb. 90°-os szöget zárjon.
2. Szinkronmechanika.
Az ülés alatt, baloldalon található kar segítségével oldható és rögzíthető a szinkronmechanika, mely a háttámla és az ülés együttes, 3-1 arányú dőlését szabályozza. A szinkronmechanika több pozícióban rögzíthető.
3. Testsúlyhoz igazítható rugóerő.
Az ülés alatt, jobboldalon található karon elhelyezett tekerő kihúzásával és tekerésével szabályozható a rugóerő. A rugóerőt úgy kell beállítani, hogy a szinkronmechanika kioldott (mozgó) állapotában a háttámla folyamatosan megtámassza a hátgerincet, de ne nyomja azt. A megfelelő rugóerő beállítása után a tekerőt vissza kell nyomni az alaphelyzetbe.
4. Ülésmélység állítás.
Az ülés baloldalán kar elülső szabályozója segítségével az ülőlap vízszintesen előre húzható, növelve ezáltal a beülés mélységét.
5. Ülőszög állítás.
Az ülés jobboldalán hátul alul található kar 180°-ban történő elfordításával állítható az ülés szöge. Ez a szabályozó csak terhelés nélküli állapotban használható.
6. Állítható magasságú szélességű karfák.
A karfák oldalán található gomb segítségével állítható a karfák magassága.
7. Görgők.
Önfékezős görgők szőnyegpadlóhoz. Kemény padlóhoz való görgőket külön kell rendelni.
8. Tisztítás.
A kereskedelembe kapható, megfelelő kárpittisztító eszközökkel.