

Free Art
Használati és kezelési útmutató

1. Ülésmagasság állítás.
Az ülés alatt, jobboldalon elől található kar segítségével állítható az ülés magassága. Az ülést olyan magasságba kell állítani, hogy ülő helyzetben a láb kb. 90°-os szöget zárjon.
2. Szinkronmechanika.
Az ülés alatt, jobboldalon hátul található kar segítségével oldható és rögzíthető a szinkronmechanika, mely a háttámla és az ülés együttes, 3-1 arányú dőlését szabályozza. A kart lenyomva oldjuk ki a mechanikát és a háttámla szabadon dönthető lesz. A megfelelő dőlésszög beállítása után a kart felhúzva rögzítjük a forgószerkezet pozícióját.
3. Testsúlyhoz igazítható rugóerő.
Az ülés alatt, középen található marokcsavarral szabályozható a rugóerő. A rugóerőt úgy kell beállítani, hogy a háttámla folyamatosan megtámassza a hátgerincet, de ne nyomja azt.
4. Állítható magasságú háttámla.
A háttámla magassága a háttámla megemelésével állítható a szükséges magassági pozícióba. A háttámlát úgy kell beállítani, hogy az integrált deréktámasz a megfelelő magasságba essen. Amennyiben lejjebb kívánja engedni a háttámlát, úgy fel kell húzni a maximális magasságba, majd leengedni a legalacsonyabb pozícióba és újra beállítható a kívánt magasság.
5. Állítható magasságú karfa (opció).
A karfa magassága a karfa elülső részén található „gomb” benyomásával állítható.
6. Állítható magasságú fejtámla (opció).
A fejtámla magassága és dőlésszöge is állítható.
7. Görgők kemény padlóhoz (opció).
A görgők önfékezősek, csak terhelés alatt gurulnak. Kemény padlóhoz (parketta, laminált padló, kő, stb.) való görgőket külön kell rendelni.
8. Tisztítás.
A kereskedelembe kapható, megfelelő kárpittisztító eszközökkel.