

X-Pander Plus
Használati és kezelési útmutató

1. Ülésmagasság állítás.
Az ülés alatt, jobboldalon található kar felfelé húzásával állítható az ülés magassága. Az ülést olyan magasságba kell állítani, hogy ülő helyzetben a láb kb. 90°-os szöget zárjon.
2. Szinkronmechanika.
Az ülés alatt, baloldalon található kar segítségével oldható és rögzíthető a szinkronmechanika, mely a háttámla és az ülés együttes, 3-1 arányú dőlését szabályozza. A szinkronmechanika több pozícióban rögzíthető.
3. Testsúlyhoz igazítható rugóerő.
Az ülés alatt, középen található marokcsavar segítségével szabályozható a rugóerő. A rugóerőt úgy kell beállítani, hogy a háttámla folyamatosan megtámassza a hátgerincet, de ne nyomja azt.
4. Ülésmélység állítás.
Az ülés jobboldalán található gombot benyomva tartva az ülés vízszintesen előre húzható, növelve ezáltal a beülés mélységét. A gomb újbóli benyomásával az ülés automatikusan visszaugrik az eredeti pozícióba.
5. Állítható magasságú háttámla.
A háttámla magassága a háttámla megemelésével állítható a szükséges magassági pozícióba. A háttámlát úgy kell beállítani, hogy az integrált deréktámasz a megfelelő magasságba essen. Amennyiben lejjebb kívánja engedni a háttámlát, úgy fel kell húzni a maximális magasságba, majd leengedni a legalacsonyabb pozícióba és újra beállítható a kívánt magasság.
6. Állítható magasságú és szélességű karfa.
A karfa magassága a karfán található gomb benyomásával állítható. A karfa szélessége a rögzítő csavar kioldásával és a megfelelő szélességben történő rögzítésével állítható.
7. Görgők.
Önfékezős görgők szőnyegpadlóhoz. Kemény padlóhoz való görgőket külön kell rendelni.
8. Tisztítás.
A kereskedelembe kapható, megfelelő kárpittisztító eszközökkel.