

Synchro Net Plusz
Használati és kezelési útmutató

1. Ülésmagasság állítás.
Az ülés alatt, jobboldalon található hátsó kar felfelé húzásával állítható az ülés magassága. Az ülést olyan magasságba kell állítani, hogy ülő helyzetben a láb kb. 90°-os szöget zárjon.
2. Szinkronmechanika.
Az ülés alatt, baloldalon található kar segítségével oldható és rögzíthető a szinkronmechanika, mely a háttámla és az ülés együttes, 3-1 arányú dőlését szabályozza. A szinkronmechanika több pozícióban rögzíthető.
3. Testsúlyhoz igazítható rugóerő.
Az ülés alatt, jobboldalon található tekerőt kihúzva és forgatva szabályozható a rugóerő. A rugóerőt úgy kell beállítani, hogy a háttámla folyamatosan megtámassza a hátgerincet, de ne nyomja azt.
4. Ülésmélység állítás.
Az ülés jobboldalán található elülső kart felhúzva tartva az ülés vízszintesen előre húzható, növelve ezáltal a beülés mélységét. A kar újbóli felhúzásával az ülés automatikusan visszaugrik az eredeti pozícióba.
5. Ülésszög állítás.
Az ülés baloldalán található tekerhető kar kihúzásával és 180°-ban történő elfordításával beállítható az ülés előredőlése.
6. Állítható magasságú háttámla.
A háttámla magassága a háttámla megemelésével állítható a szükséges magassági pozícióba. A háttámlát úgy kell beállítani, hogy az integrált deréktámasz a megfelelő magasságba essen. Amennyiben lejjebb kívánja engedni a háttámlát, úgy fel kell húzni a maximális magasságba, majd leengedni a legalacsonyabb pozícióba és újra beállítható a kívánt magasság.
7. Állítható magasságú karfa.
A karfa magassága a karfán található gomb benyomásával állítható.
8. Görgők.
Önfékezős görgők szőnyegpadlóhoz. Kemény padlóhoz való görgőket külön kell rendelni.
9. Tisztítás.
A kereskedelembe kapható, megfelelő kárpittisztító eszközökkel.