

Open Art 2010/Open Art 10
Használati és kezelési útmutató

1. Ülésmagasság állítás.
Az ülés alatt, jobboldalon elől található kar segítségével állítható az ülés magassága. Az ülést olyan magasságba kell állítani, hogy ülő helyzetben a láb kb. 90°-os szöget zárjon.
2. Szinkronmechanika.
Az ülés alsó felén, baloldalt található kétállású kapcsoló segítségével oldható és rögzíthető a szinkronmechanika, mely a háttámla és az ülés együttes, 3-1 arányú dőlését szabályozza. A szinkronmechanika csak legelső pozícióban rögzíthető.
3. Testsúlyhoz igazítható rugóerő.
Az ülés alatt, jobboldalon található tekerő kar kihúzásával és elforgatásával szabályozható a rugóerő. A rugóerőt úgy kell beállítani, hogy kioldott szinkronmechanika mellett a háttámla folyamatosan megtámassza a hátgerincet, de ne nyomja azt.
4. Állítható magasságú deréktámasz.
A hálós háttámla mögött található az állítható magasságú deréktámasz, melyet manuálisan lehet beállítani a megfelelő magasságba.
5. Állítható magasságú karfa.
A karfa felső része alatt, elől található gomb segítségével állítható.
6. Állítható magasságú és dönthető fejtámla.
A fejtámla magassága és dőlésszöge is állítható.
7. Görgők.
Önfékezős görgők szőnyegpadlóhoz. Kemény padlóhoz való görgőket külön kell rendelni.
8. Tisztítás.
A kereskedelemben kapható, megfelelő kárpittisztító eszközökkel.