

Profi Star 15
Használati és kezelési útmutató

1. Ülésmagasság állítás.
Az ülés alatt, jobboldalt található hátsó kar mozgatásával állítható az ülés magassága. Az ülést olyan magasságba kell állítani, hogy ülő helyzetben a láb kb. 90°-os szöget zárjon.
2. Szinkronmechanika.
Az ülés alatt, baloldalon található kar segítségével oldható és rögzíthető a szinkronmechanika, mely a háttámla és az ülés együttes, 3-1 arányú dőlését szabályozza. A szinkronmechanika több pozícióban rögzíthető.
3. Testsúlyhoz igazítható rugóerő.
Az ülés alatt, jobboldalon található karon elhelyezett tekerő kihúzásával és tekerésével szabályozható a rugóerő. A rugóerőt úgy kell beállítani, hogy a szinkronmechanika kioldott (mozgó) állapotában a háttámla folyamatosan megtámassza a hátgerincet, de ne nyomja azt. A megfelelő rugóerő beállítása után a tekerőt vissza kell nyomni az alaphelyzetbe.
4. Ülésmélység állítás.
Az ülés jobboldalán található „gombot” kihúzva tartva az ülőlap vízszintesen előre húzható, növelve ezáltal a beülés mélységét.
5. Deréktámasz
A háttámla oldalán található tekerő segítségével állítható a deréktámasz mélysége.
6. Állítható magasságú és szélességű karfák.
A karfák oldalán található gomb segítségével állítható a karfák magassága. A karfák szélessége az ülés alatt a karfák rögzítési pontjánál található kar kioldásával és rögzítésével állítható.
7. Görgők.
Önfékezős görgők szőnyegpadlóhoz. Kemény padlóhoz való görgőket külön kell rendelni.
8. Tisztítás.
A kereskedelembe kapható, megfelelő kárpittisztító eszközökkel.