

Big Star 10/20/30
Használati és kezelési útmutató

1. Ülésmagasság állítás.
Az ülés alatt, jobboldalt található hátsó kar mozgatásával állítható az ülés magassága. Az ülést olyan magasságba kell állítani, hogy ülő helyzetben a láb kb. 90°-os szöget zárjon.
2. Testsúlyhoz igazítható rugóerő.
Az ülés alatt, jobboldalon található karon elhelyezett tekerő kihúzásával és tekerésével szabályozható a rugóerő. A rugóerőt úgy kell beállítani, hogy a szinkronmechanika kioldott (mozgó) állapotában a háttámla folyamatosan megtámassza a hátgerincet, de ne nyomja azt. A megfelelő rugóerő beállítása után a tekerőt vissza kell nyomni az alaphelyzetbe.
3. Ülésmélység állítás .
Ugyanezen a karon az elülső rész megemelésével és az ülőlap egyidejű előrehúzásával állítható be a kívánt ülésmélység. A kar ismételt megmozdításával az ülés egy rugós szerkezet segítségével visszaáll az eredeti pozícióba.
4. Ülés dőlésszögének állítása (opció).
Az ülés alatt, baloldalon található karon elhelyezkedő tekerő gomb kihúzásával és teljes 180°-ban történő elforgatásával az ülés szöge állítható (vízszintesre vagy előre döntve). Az ülés szögének beállítása után a tekerő gombot vissza kell nyomni az eredeti pozícióba.
5. Szinkronmechanika.
Az ülés alatt, baloldalon található kar segítségével oldható és rögzíthető a szinkronmechanika, mely a háttámla és az ülés együttes, 3-1 arányú dőlését szabályozza. A szinkronmechanika több pozícióban rögzíthető.
6. Állítható magasságú karfa.
A karfa magassága a karfa oldalán található gomb benyomásával állítható.
7. Görgők.
Önfékezős görgők szőnyegpadlóhoz. Kemény padlóhoz való görgőket külön kell rendelni.
8. Tisztítás.
A kereskedelembe kapható, megfelelő kárpittisztító eszközökkel.