

Head Point SY

Használati és kezelési útmutató

1. Ülés magasság állítás.
Az ülés alatt, jobboldalon elől található kar segítségével állítható az ülés magassága. Az ülést olyan magasságba kell állítani, hogy ülő helyzetben a láb kb. 90°-os szöget zárjon.
2. Szinkronmechanika.
Az ülés alatt, jobboldalon hátul található kar segítségével oldható és rögzíthető a szinkronmechanika, mely a háttámla és az ülés együttes, 3-1 arányú dőlését szabályozza. A szinkronmechanika bármilyen pozícióban rögzíthető.
3. Testsúlyhoz igazítható rugóerő.
Az ülés alatt, középen található marokcsavarral szabályozható a rugóerő. A rugóerő szabályozását célszerű a szinkronmechanika kioldott helyzetében végezni. A rugóerőt úgy kell beállítani, hogy a háttámla folyamatosan megtámassza a hátgerincet, de ne nyomja azt.
4. Állítható magasságú háttámla.
A háttámla magassága a háttámla megemelésével állítható a szükséges magassági pozícióba. A háttámlát úgy kell beállítani, hogy az integrált deréktámasz a megfelelő magasságba essen. Amennyiben lejjebb kívánja engedni a háttámlát, úgy fel kell húzni a maximális magasságba, majd leengedni a legalacsonyabb pozícióba és újra beállítható a kívánt magasság.
5. Állítható magasságú és dönthető fejtámla (opció).
A fejtámla magassága és dőlésszöge is állítható.
6. Állítható magasságú karfa.
A karfa magassága a karfa oldalán található tekerő segítségével állítható.
7. Görgők.
Önfékezős görgők szőnyegpadlóhoz. Kemény padlóhoz való görgőket külön kell rendelni.
8. Tisztítás.
A kereskedelembe kapható, megfelelő kárpittisztító eszközökkel.