

T240
Használati és kezelési útmutató

1. Ülésmagasság állítás.
Az ülés alatt, jobboldalon található hátsó kar felfelé húzásával állítható az ülés magassága. Az ülést olyan magasságba kell állítani, hogy ülő helyzetben a láb kb. 90°-os szöget zárjon.
2. Szinkronmechanika.
Az ülés alatt, baloldalon található elülső kar segítségével oldható és rögzíthető a szinkronmechanika, mely a háttámla és az ülés együttes, 3-1 arányú dőlését szabályozza. A szinkronmechanika több pozícióban rögzíthető.
3. Testsúlyhoz igazítható rugóerő.
Az ülés alatt, középen található marokcsavar segítségével szabályozható a rugóerő. A rugóerőt úgy kell beállítani, hogy a háttámla folyamatosan megtámassza a hátgerincet, de ne nyomja azt.
4. Állítható magasságú deréktámasz.
A háttámla hátulján található a deréktámasz, melynek magassága manuálisan állítható.
5. Állítható magasságú karfa.
A karfa magassága a karfán található gomb benyomásával állítható.
6. Görgők.
Önfékezős görgők szőnyegpadlóhoz. Kemény padlóhoz való görgőket külön kell rendelni.
7. Tisztítás.
A kereskedelemben kapható, megfelelő kárpittisztító eszközökkel.