

Light Star 20
Használati és kezelési útmutató

1. Ülésmagasság állítás.
Az ülés alatt, jobboldalon elől található kar segítségével állítható az ülés magassága. Az ülést olyan magasságba kell állítani, hogy ülő helyzetben a láb kb. 90°-os szöget zárjon.
2. Testsúlyhoz igazítható rugóerő.
Az ülés alatt, középen található marokcsavar segítségével szabályozható a rugóerő. A rugóerőt úgy kell beállítani, hogy kioldott szinkronmechanika mellett a háttámla folyamatosan megtámassza a hátgerincet, de ne nyomja azt.
3. Szinkronmechanika.
Az ülés alatt, baloldalt található karral oldható és több ponton rögzíthető a szinkronmechanika, mely a háttámla és az ülés együttes, 3-1 arányú dőlését szabályozza.
Figyelem! A szinkronmechanika kioldásakor a háttámla még rögzítve van egy fékrendszer által, a mozgást a háttámla könnyed megnyomásával lehet indítani.
4. Állítható magasságú háttámla.
A háttámla magassága a háttámla megemelésével állítható a szükséges magassági pozícióba. A háttámlát úgy kell beállítani, hogy az integrált deréktámasz a megfelelő magasságba essen. Amennyiben lejjebb kívánja engedni a háttámlát, úgy fel kell húzni a maximális magasságba, majd leengedni a legalacsonyabb pozícióba és újra beállítható a kívánt magasság.
5. Ülésmélység állítás.
Az ülés alsó felén, elől, baloldalon található gombot benyomva tartva állítható a beülés mélysége.
6. Állítható magasságú és szélességű karfák.
A karfák oldalán található gomb segítségével állítható a karfák magassága. A karfa felső része előre és hátra is állítható. A karfák szélessége a karfa alatt található csavar kioldásával/rögzítésével szabályozható.
7. Görgők.
Önfékezős görgők szőnyegpadlóhoz. Kemény padlóhoz való görgőket külön kell rendelni.
8. Tisztítás.
A kereskedelemben kapható, megfelelő kárpittisztító eszközökkel.