

T300 irodai forgószék
Használati és kezelési útmutató

1. **Ülésmagasság állítás.**
Az ülés alatt, jobboldalon elől található kar segítségével állítható az ülés magassága. Az ülést olyan magasságba kell állítani, hogy ülő helyzetben a láb kb. 90°-os szöget zárjon.
2. **Szinkronmechanika.**
Az ülés alsó felén, baloldalt található háromállású kar segítségével oldható és rögzíthető a szinkronmechanika, mely a háttámla és az ülés együttes, 3-1 arányú dőlését szabályozza, illetve bekapcsolható az előredőlési lehetőség. A kar legalsó pozícióba váltása az ülés előredőlését eredményezi. Középső pozícióban a szinkronmechanika még ki van oldva, de az ülés előredőlése ki van kapcsolva (az ülés max. vízszintes állapotban lehet). A szinkronmechanika több pozícióban történő rögzítéséhez a kart a legfelső pozícióba kell húzni.
Figyelem! A szinkronmechanika kioldásakor a háttámla még rögzítve van egy fékrendszer által, a mozgást a háttámla könnyed megnyomásával lehet indítani.
3. **Testsúlyhoz igazítható rugóerő.**
Az ülés alatt, jobboldalon található tekerő kar elforgatásával fokozatmentesen szabályozható a rugóerő. A rugóerőt úgy kell beállítani, hogy kioldott szinkronmechanika mellett a háttámla folyamatosan megtámassza a hátgerincet, de ne nyomja azt.
4. **Ülésmélység állítás.**
Az ülés alsó felén, elől, jobboldalon található „gombot” benyomva tartva az ülés vízszintesen mozgatható, így beállítható a beülés mélysége.
5. **Állítható magasságú deréktámasz.**
A hálós háttámla mögött található az állítható magasságú deréktámasz, melyet manuálisan lehet beállítani a megfelelő magasságba.
6. **Állítható magasságú karfa.**
A karfa oldalán, a rögzítőket kioldva állítható a karfa magassága.
7. **Görgők.**
Önfékezős görgők szőnyegpadlóhoz. Kemény padlóhoz való görgőket külön kell rendelni.
8. **Tisztítás.**
A kereskedelemben kapható, megfelelő kárpittisztító eszközökkel.