

Top Point SY
Használati és kezelési útmutató

1. Ülésmagasság állítás.
Az ülés alatt, jobboldalon elől található kar segítségével állítható az ülés magassága. Az ülést olyan magasságba kell állítani, hogy ülő helyzetben a láb kb. 90°-os szöget zárjon.
2. Szinkronmechanika.
Az ülés alatt, jobboldalon hátul található kar segítségével oldható és rögzíthető a szinkronmechanika. A rugóerő az ülés alatt közepén található marokcsavar segítségével szabályozható. A háttámla bármilyen dőlésszögben rögzíthető.
3. Állítható magasságú háttámla.
A háttámla magassága a háttámla alsó felén található marokcsavar kiengedésével és a háttámla megemelésével állítható a szükséges magassági pozícióba. A megfelelő pozíció beállítása után a marokcsavart meg kell húzni.
A háttámlát úgy kell beállítani, hogy az integrált deréktámasz a megfelelő magasságba essen.
4. Állítható magasságú karfa (opció).
A karfa magassága a karfa oldalán található tekerő segítségével állítható.
5. Görgők.
Önfékezős görgők szőnyegpadlóhoz. Kemény padlóhoz való görgőket külön kell rendelni.
6. Tisztítás.
A kereskedelembe kapható, megfelelő kárpittisztító eszközökkel.