

Chairman 70
Használati és kezelési útmutató

1. Ülésmagasság állítás.
Az ülés alatt, jobboldalon elől található kar segítségével állítható az ülés magassága. Az ülést olyan magasságba kell állítani, hogy ülő helyzetben a láb kb. 90°-os szöget zárjon.
2. Billenő mechanika
Ugyanennek a karnak a kihúzásával oldható a billenő mechanika. A mechanika a legelső pozícióban rögzíthető.
3. Testsúlyhoz igazítható rugóerő
Az ülés alatt, középen található marokcsavar segítségével a rugóerő szabályozható.
4. Görgők.
Önfékezős görgők szőnyegpadlóhoz. Kemény padlóhoz való görgőket külön kell rendelni.
5. Tisztítás.
A kereskedelembe kapható, megfelelő kárpittisztító eszközökkel.