

Point 10/20/30/40/60/70/80
Használati és kezelési útmutató

1. Ülésmagasság állítás.
Az ülés alatt, jobboldalon elől található kar segítségével állítható az ülés magassága. Az ülést olyan magasságba kell állítani, hogy ülő helyzetben a láb kb. 90°-os szöget zárjon.
2. Dönthető háttámla.
Az ülés alatt, jobboldalon hátul található kar segítségével oldható és rögzíthető a háttámla mozgása. A háttámla dőlésszöge bármilyen pozícióban rögzíthető.
3. Állítható magasságú háttámla.
A háttámla magasságának beállításához a háttámla alsó felén található marokcsavart kell kiengedni, a háttámlát a szükséges magassági pozícióba állítani és a marokcsavart meghúzni. A háttámlát úgy kell beállítani, hogy az integrált deréktámasz a megfelelő magasságba essen.
4. Állítható magasságú karfa (opció).
A karfa magassága a karfa oldalán található tekerő segítségével állítható.
5. Görgők.
Önfékezős görgők szőnyegpadlóhoz. Kemény padlóhoz való görgőket külön kell rendelni.
6. Tisztítás.
A kereskedelembe kapható, megfelelő kárpittisztító eszközökkel.